

# Branninstruks:

## Ved utløst alarm:

**Sjekk hvor det brenner!**

## Ved brann:

**1. Ring brannvesenet på telefon 110**

**2. Evakuer alle beboere**

**Gå til samleplass utenfor Wilhelms Gate 3**

(Heisen må IKKE benyttes ved utløst alarm)

**3. Forsøk å slukke dersom brannen er liten**

Alle leiligheter skal ha brannslukker.

---

## Ved falsk alarm:

Brannalarmen må ikke avstilles før det er kontrollert om det er brann i leiligheten / området som er angitt på displayet. Se oversikt over leiligheter for å identifisere leiligheten/området hvor alarmen er utløst.

Det lyser rødt på detektoren som er utløst!

## Avstilling av alarm:

1. Åpne betjeningspanelet med nøkkelen.
2. Trykk på «Avstill klokke».
3. Trykk på «Tilbakestill».